

Návod k použití atrakce

Návod k instalaci – samotná instalace nafukovací atrakce, ať se jedná o skákací hrad nebo skluzavku je velice jednoduchá. Nezabere vám víc než pár minut.

Začít musíte výběrem vhodného místa pro umístění nafukovací atrakce. Skákací hrad či skluzavka, musí vždy být umístěna na rovné ploše, nesmí být instalována a používána ve svahovitém terénu. Plocha, musí být zbavena hrubých nečistot, tak aby nedošlo k mechanickému poškození spodní části atrakce. (kameny, drobné kamínky, sklo, ostré předměty, atd.) Nafukovací atrakci umístěte minimálně 3 m od plotů, zdí, stromů atd. a minimálně 10m od vysokonapěťových lan.

Instalace - vybalte nafukovací atrakci z přepravního vaku. Rozbalte ji na vhodném místě, předem pro ni pečlivě vybraném. Připravte přívod elektřiny 220 V, který je potřebný pro připojení a chod ventilátoru. Ukotvěte a připojte ventilátor k přívodnímu potrubí tkz. rukáv atrakce, který musíte k ventilátoru zajistit např. gumou, provázkem (vše součástí balení).

Poté ventilátor zapněte. Prvky, které se po naplnění zařízení samy nezvedly, např. dekorace – zvedněte mechanicky – ručně. Dále atrakci musíte ukotvit pomocí kolíků, které jsou součástí zapůjčeného příslušenství.

Provoz skákacího hradu nebo skluzavky – nikdy nenechávejte atrakci bez dozoru dospělé osoby. Jste to vy – kdo, má atrakci v pronájmu, tudíž jste odpovědní za případné nehody, úrazy a jiné nepříjemnosti, které mohou vzniknout nerespektováním doporučených zásad pro pohyb a užívání atrakce, např. max. počet uživatelů, věk, výška, neohleduplné chování jedinců. Na nafukovací atrakce je vždy vstup bez obuvi. Děti, během dovádění na atrakci nesmí jíst ani pít. Atrakce nejsou určeny pro dospělé, mohlo by dojít k poškození a v takovém případě by byla vyžadována plná náhrada.

Sbalení nafukovací atrakce – Před samotným zabalením musí být atrakce bezpodmínečně suchá, proto je nezbytné ji nechat rozbalenou na slunci. Sbalení je též velice jednoduché. Odpojte ventilátor ze zásuvky a dále od atrakce, ta se do pár minut sama vyfoukne. Vytáhněte a sbalte kotvící kolíky. Opatrně sbalte do tvaru stejného jako jste ji přivezli a vložte do přepravního vaku. U menších nafukovacích atrakcí – ze sekce HOBBY je při demontáži vhodné atrakci nechat chvíli položenou na boku, aby mohla vyschnout i spodní strana.

Co dělat v případě propíchnutí nafukovací atrakce – v případě malé dírky bude atrakce fungovat i nadále, ventilátory jsou velice výkonné. Musíte nám však sdělit konkrétní místo porušení, abychom po vrácení mohli sami provést opravu. Pokud, ale dodržíte veškeré podmínky užívání, je velmi nepravděpodobné, že by k nějakému porušení došlo.

Podařilo se Vám atrakci znečistit? Nafukovací atrakci nikdy neumývejte žádnými chemickými přípravky. Vždy stačí otřít vlhkým hadříkem s čistou vodou.

V případě rychle se zhoršujícího počasí – v případě, že se zhorší počasí během doby, co je atrakce v provozu, např. déšť či vítr jehož síla přesáhne sílu 38 km/h, je nutné, aby všichni účastníci atrakci neprodleně opustili, dále se musí ihned vypnout ventilátor ze zásuvky a odpojit ho od atrakce. Déšť – pokud začne během užívání atrakce pršet, je opět nutné opustit atrakci, opět vypnout ventilátor, odpojit od atrakce. Atrakce se během pár minut od odpojení vyfoukne sama. Dále ji uklidit, nebo ji zakrýt. Atrakce nesmí zmoknout ani navlhnout. Prvních pár kapek ji nevadí, ale je nutné ji potom opět nafouknout a nechat si uschnout na slunci. Nafukovací hrad či skluzavka musejí být před samotným zabalením úplně suchý. Nafukovací atrakci nesmíte nechávat venku přes noc – padá rosa. Pokud by nestihla uschnout do termínu vrácení, sdělte nám prosím tuto skutečnost a najdeme společně individuální řešení.